

- Kompatybilny z modelami

- Asus X553MA
- Asus X556UV
- Asus VivoBook U38N
- Asus A556
- Asus A556UA
- Asus A556UB
- Asus A556UF
- Asus A556UJ
- Asus F556
- Asus F556UA
- Asus F556UB
- Asus F556UF
- Asus F556UJ
- Asus F556UQ
- Asus F556UR
- Asus F556UV
- Asus F756
- Asus F756UA
- Asus F756UB
- Asus F756UJ
- Asus F756UX
- Asus K556
- Asus K556UA
- Asus K556UB
- Asus K556UF
- Asus K556UJ
- Asus R515
- Asus R515LA
- Asus R515MA
- Asus R515MA-BING
- Asus R515SA
- ASUS R515SA
- Asus R558
- Asus R558UA
- Asus R558UB
- Asus R558UF
- Asus R558UJ
- Asus X556
- Asus X556UA
- Asus X556UB
- Asus X556UF
- Asus X556UJ
- Asus X556UQ

- Asus X556UR
- Asus A556U
- Asus A556UR
- Asus A556UV
- Asus K556U
- Asus K556UQ
- Asus K556UR
- Asus X556U
- Asus A540
- Asus A540L
- Asus A540LA
- Asus A540LJ
- Asus A540S
- Asus A540SA
- Asus A540SC
- Asus X540
- Asus X540L
- Asus X540LA
- Asus X540LJ
- Asus X540S
- Asus X540SA
- Asus X540SC
- Asus A553
- Asus A553M
- Asus A553MA
- Asus D453
- Asus D453M
- Asus D453MA
- Asus D553
- Asus D553M
- Asus D553MA
- Asus F553
- Asus F553M
- Asus F553MA
- Asus R515M
- Asus X403
- Asus X403M
- Asus X403MA
- Asus X453
- Asus X453M
- Asus X453MA
- Asus X503
- Asus X503M
- Asus X503MA
- Asus X553
- Asus X553M

- Asus F556U
- Asus ADP
- Asus R541
- Asus F540
- Asus F540L
- Asus F540LA
- Asus F540LJ
- Asus F540S
- Asus F540SA
- Asus F540SC
- Asus F540Y
- Asus F540YA
- Asus R540L
- Asus R540LA
- Asus R540LJ
- Asus R540S
- Asus R540SA
- Asus R540SC
- Asus R540Y
- Asus R540YA
- Asus X540YA
- Asus ZenBook UX302LG
- Asus ZenBook U500V
- Asus ZenBook U500VZ
- Asus ZenBook UX310
- Asus ZenBook UX310U
- Asus ZenBook UX310UA
- Asus ZenBook UX310UQ
- Asus ZenBook UX330
- Asus ZenBook UX330C
- Asus ZenBook UX330CA
- Asus ZenBook UX330U
- Asus ZenBook UX330UA
- Asus ZenBook UX410
- Asus ZenBook UX410U
- Asus ZenBook UX410UA
- Asus ZenBook UX410UQ
- Asus ZenBook UX430
- Asus ZenBook UX430U
- Asus ZenBook UX430UA
- Asus ZenBook UX430UQ
- Asus ZenBook UX510
- Asus ZenBook UX510U
- Asus ZenBook UX510UW
- Asus ZenBook UX510UX
- Asus ZenBook UX303

- Asus ZenBook UX303L
- Asus ZenBook UX303LA
- Asus ZenBook UX303LB
- Asus ZenBook UX303LN
- Asus ZenBook UX303U
- Asus ZenBook UX303UA
- Asus ZenBook UX303UB
- Asus ZenBook UX305L
- Asus ZenBook UX305LA
- Asus ZenBook UX305U
- Asus ZenBook UX305UA
- Asus ZenBook UX560UX
- Asus A540Y
- Asus A540YA
- Asus A541
- Asus A541S
- Asus A541SA
- Asus A541SA-DM171T
- Asus D540
- Asus D540Y
- Asus D540YA
- Asus D541
- Asus D541S
- Asus D541SC
- Asus F302
- Asus F302L
- Asus F302LA
- Asus F302LJ
- Asus F541
- Asus F756U
- Asus K540
- Asus K540L
- Asus K540LA
- Asus K540LJ
- Asus Q324
- Asus Q324U
- Asus Q324UA
- Asus Q324UAK
- Asus Q504
- Asus Q504U
- Asus Q504UA
- Asus Q551
- Asus Q551L
- Asus Q551LB
- Asus Q551LN
- Asus R515L

- Asus R515S
- Asus R540YA-XX065T
- Asus R553
- Asus R553L
- Asus R557U
- Asus R557UQ
- Asus R558U
- Asus R558UV
- Asus VivoBook U38
- Asus VivoBook U38DT
- Asus X302
- Asus X302L
- Asus X302LA
- Asus X302LJ
- Asus X302U
- Asus X302UA
- Asus X302UJ
- Asus X302UV
- Asus X503S
- Asus X503SA
- Asus X540SA-RS01
- Asus X541
- Asus X541S
- Asus X541SA
- Asus X541SA-QP2
- Asus X541SA-XX107T
- Asus X541SA-XX204T
- Asus X541SC
- Asus X541U
- Asus X541UA
- Asus X541UA-XX009T
- Asus X541UV
- Asus X541UV-XX067T
- Asus X541UV-XX068T
- Asus ZenBook UX301
- Asus ZenBook UX301L
- Asus ZenBook UX301LA
- Asus ZenBook UX302
- Asus ZenBook UX302L
- Asus ZenBook UX302LA
- Asus ZenBook UX305
- Asus ZenBook UX305C
- Asus ZenBook UX305CA
- Asus ZenBook UX305F
- Asus ZenBook UX305FA
- Asus ZenBook UX306

- Asus ZenBook UX306U
- Asus ZenBook UX306UA
- Asus ZenBook UX360
- Asus ZenBook UX360C
- Asus ZenBook UX360CA
- Asus ZenBook UX360U
- Asus ZenBook UX360UA
- Asus ZenBook UX390
- Asus ZenBook UX390U
- Asus ZenBook UX390UA
- Asus ZenBook UX42V
- Asus ZenBook UX42VS
- Asus ZenBook UX52
- Asus ZenBook UX52A
- Asus ZenBook UX52V
- Asus ZenBook UX52VS
- Asus ZenBook UX560
- Asus ZenBook UX560U
- Asus ZenBook UX560UA
- Asus ZenBook UX560UQ